Οδηγός διασύνδεσης τερματικού epay Android PAX A80 με τον ΦΗΜ (πρωτόκολλο ΑΑΔΕ)



Euronet Merchant Services Ίδρυμα Πληρωμών Μονοπρόσωπη Α.Ε. Σαχτούρη 1 & Λεωφόρος Ποσειδώνος, 176 74 Καλλιθέα, Αθήνα, Ελλάδα Αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει του ν. 4537/2018

1

Euronet Merchant Services Greece



Περιεχόμενα

Γενικές Πληροφορίες	3
Σύνοψη	4
Κλείσιμο Πακέτου	5
<u>Έλεγχος Ρυθμίσεων ECR</u>	6
Εκτύπωση Παραμέτρων	8
<u>Ρυθμίσεις ΙΡ</u>	9
<u>Ρυθμίσεις ECR</u>	10
Τεστ Επικοινωνίας	11
Ενεργοποίηση ΑΑΔΕ	12
Ολοκλήρωση Διασύνδεσης με ΦΗΜ	13
<u>Νέο Menu Τερματικού POS</u>	14
<u>Πρόσθετες Λειτουργίες Τερματικού ΡΑΧ Α80</u>	15
<u>Ενέργειες για τη δήλωση βλάβης POS τερματικού</u>	
στην ΑΑΔΕ	16
Επαναφορά Master Key	18
<u>Παράρτημα Α-Ρύθμιση Λειτουργίας με Static IP</u>	19
Επικοινωνία	20
	Γενικές Πληροφορίες Σύνοψη Κλείσιμο Πακέτου Έλεγχος Ρυθμίσεων ECR Εκτύπωση Παραμέτρων Ρυθμίσεις IP Ρυθμίσεις ECR Τεστ Επικοινωνίας Ενεργοποίηση ΑΑΔΕ Ολοκλήρωση Διασύνδεσης με ΦΗΜ Νέο Menu Τερματικού POS Πρόσθετες Λειτουργίες Τερματικού PAX A80 Ενέργειες για τη δήλωση βλάβης POS τερματικού στην ΑΑΔΕ Παράρτημα Α-Ρύθμιση Λειτουργίας με Static IP Επικοινωνία

Euronet Merchant Services Greece



ΡΑΧ Α80 Γενικές Πληροφορίες

Το τερματικό PAX A80, λειτουργώντας ως ethernet, μπορεί να υποστηρίξει συναλλαγές στις οποίες η έκδοση του παραστατικού από τον ΦΗΜ (ταμειακή μηχανή) πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την εκτέλεση της συναλλαγής στο POS (λ.χ. φυσική παρουσία ενός καρτούχου στο κατάστημα).

Για τη διασύνδεση του POS με τον ΦΗΜ, συστήνεται η χρήση στατικής (static) IP.

Σε περίπτωση που το **POS χρησιμοποιεί δυναμική IP (Dynamic ή DHCP)** για τη διασύνδεσή του με τον ΦΗΜ, θα υπάρχει το ενδεχόμενο (συνήθως σπάνιο) να αλλάξει η IP που αποδίδεται από τον router στο POS. Σε τέτοια περίπτωση, **θα πρέπει να καταχωρηθεί η νέα IP διεύθυνση στον ΦΗΜ, σε συνεννόηση με το τεχνικό που υποστηρίζει τη ταμειακή**.



PAX A80 Σύνοψη

από την epay)

Συναλλαγές (προγράμματα πιστότητας) • Κουμπί εξόδου

• Άλλες





ΡΑΧ Α80 Κλείσιμο Πακέτου



Βήμα 1

 Κλείστε το πακέτο από το μενού του τερματικού σας

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αν το τερματικό έχει εκκρεμείς συναλλαγές δεν θα είναι εφικτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας ενεργοποίησης της ΑΑΔΕ και θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα στην οθόνη





ΡΑΧ Α80 Έλεγχος Ρυθμίσεων ECR



Βήμα 2

- Επιλέξτε «ΑΑΔΕ ΜΕΝΟΥ» στην κύρια οθόνη του τερματικού
- 3. Επιλέξτε «Ρυθμίσεις ECR»
 - i. Εμφανίζεται το **«ECR Settings Menu»**
 - Επιβεβαιώστε ότι εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές/τιμές:
 - a. AAAE STATUS: OFF
 - b. Update Mode=**AUTO**
 - Ελέγξτε τις παρακάτω επιλογές
 ώστε τελικά να εμφανίζεται η
 εικόνα που ακολουθεί (*):
 - c. USB= Ανενεργό (ο κύκλος είναι λευκός)
 - d. USB Baud Rate=115200
 - e. RS232= Ανενεργό (ο κύκλος είναι λευκός)
 - f. Serial Baud Rate=115200
 - g. TCP=**Ενεργό** (ο κύκλος είναι πράσινος)
 - h. TCP Port=**5000**
 - i. Cloud=**OFF**

j. POS Print Reports = Ενεργό
(*) Αν απαιτηθεί αλλαγή σε
οποιαδήποτε από τις παραπάνω
επιλογές, μεταβείτε σε Update
Mode = MANUAL και προχωρήστε
στις αλλαγές με τον τρόπο που
περιγράφεται στην ενότητα
Α. Αλλαγή λειτουργίας POS από
DHCP σε Static.





ΡΑΧ Α80 Έλεγχος Ρυθμίσεων ECR



Βήμα 2

- iv. Πατήστε το πλήκτρο επιστροφής στο κάτω μέρος της οθόνης (βελάκι στα αριστερά) δύο φορές για να επιστρέψετε στο 'Βασικό menu' του τερματικού
- Ν. Πιέστε το βελάκι (>) άνω αριστερά της
 οθόνης για να μεταβείτε στις 'Βασικές
 Επιλογές' του τερματικού





ΡΑΧ Α80 Εκτύπωση Παραμέτρων



Βήμα 2

- Προχωρήστε σε εκτύπωση παραμέτρων με τα παρακάτω βήματα:
 - Πατήστε το βέλος (>) που εμφανίζεται άνω αριστερά της οθόνης
 - ii. Επιλέξτε «Εκτ. Παραμέτρων»
 - iii. Στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία του τερματικού
 - Νατήστε το σύμβολο της
 εκτύπωσης που εμφανίζεται στο
 κάτω μέρος της οθόνης
 - Νατήστε το βέλος που εμφανίζεται
 στο κάτω μέρος για να
 επιστρέψετε στην αρχική οθόνη

Ελέγξτε αν:

- η παράμετρος Local IP έχει τιμή (υποχρεωτικό πεδίο που θα το χρησιμοποιήσει ο τεχνικός ΦΗΜ)
- TCP Enabled=YES
- TCP Port=5000





ΡΑΧ Α80 Ρυθμίσεις ΙΡ

Βήμα 3

 Αν επιθυμείτε αλλαγή σε Static IP ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται στο 'Παράρτημα Α. Ρύθμιση λειτουργίας με Static IP' στο τέλος του εγχειριδίου.

Διαφορετικά, προχωρήστε στο επόμενο βήμα (Ρυθμίσεις ECR/σελ.10)



ΡΑΧ Α80 Ρυθμίσεις ΕCR

Βήμα 3

- 6. Ο τεχνικός του ΦΗΜ πρέπει να καταχωρήσει τις κατάλληλες τιμές παραμέτρων στον ΦΗΜ, όπως αυτές εμφανίζονται στην εκτύπωση Απαραίτητα στοιχεία από την εκτύπωση παραμέτρων είναι:
 - Local IP
 - TCP Enabled=YES
 - TCP Port



ΡΑΧ Α80 Τεστ Επικοινωνίας



Βήμα 3

- Πιέστε το βελάκι (>) άνω αριστερά της οθόνης για να μεταβείτε στις 'Βασικές Επιλογές' του τερματικού
- Επιλέξτε «Τεστ Επικοινωνίας»
 Αν το 'Τεστ Επικοινωνίας' είναι:
 - **a. Επιτυχημένο**, συνεχίστε στο επόμενο βήμα
 - **b.** Αποτυχημένο, επιστρέψτε στα Βήματα 2-3 (Σελ. 6 ως 11) ελέγχοντας τις ρυθμίσεις μέχρι να ολοκληρωθεί επιτυχώς το τεστ επικοινωνίας





ΡΑΧ Α80 Ενεργοποίηση ΑΑΔΕ



Βήμα 4

- Επιλέξτε «ΑΑΔΕ ΜΕΝΟΥ» στην κύρια οθόνη του τερματικού
- 10. Επιλέξτε «Ρυθμίσεις ECR»
- 11. Εμφανίζεται το "ECR Settings Menu"
- 12. Ενεργοποιήστε την ΑΑΔΕ επιλέγοντας 'ΕΝΕΡΓ/ΣΗ' (πράσινο)

Το POS τίθεται σε κατάσταση αναμονής για τη λήψη των κατάλληλων εντολών (control μήνυμα) από τον ΦΗΜ προκειμένου να ανταλλαχθούν τα security keys μεταξύ ΦΗΜ & POS τα οποία είναι προαπαιτούμενα για να ολοκληρωθεί η διασύνδεση.

- a. Εκτυπώνεται σχετικό απόκομμα
- Δίνεται η δυνατότητα διακοπής της διαδικασίας
 διασύνδεσης πατώντας το κόκκινο πλήκτρο
 'ΑΠΕΝΕΡΓ/ΣΗ' και επιστροφής στην
 προηγούμενη λειτουργία του τερματικού
- Αναγράφεται η ένδειξη «ΑΑΔΕ ΦΗΜ Status: Καμία Σύνδεση» στο 'Βασικό Menu' του τερματικού (στο κάτω μέρος της οθόνης)
- Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί καμία χρεωστική συναλλαγή από το menu του τερματικού





ΡΑΧ Α80 Ολοκλήρωση Διασύνδεσης με ΦΗΜ



Βήμα 4

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διασύνδεσης, δεν θα είναι εφικτή η εκκίνηση καμίας χρεωστικής συναλλαγής, δηλαδή:

- 🕸 Πώληση
- Αγορά με δόσεις (εφόσον υποστηρίζεται από τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης και έχει ενεργοποιηθεί από την epay)
- Ολοκλήρωση Προέγκρισης (εφόσον υποστηρίζεται από τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης και έχει ενεργοποιηθεί από την epay)

απ' ευθείας από το POS, καθώς το πληκτρολόγιο του POS θα είναι πλέον κλειδωμένο για αυτού του είδους τις συναλλαγές.



PAX A80 Νέο Menu Τερματικού POS



Βήμα 5

Στο POS, οι διαθέσιμες επιλογές στο **'Βασικό** menu' του τερματικού θα είναι:

ΑΑΔΕ ΜΕΝΟΥ

- Αναγράφεται η ένδειξη «ΑΑΔΕ ΦΗΜ Status: Σε Σύνδεση» (στο κάτω μέροι της οθόνης)
- Η επιλογή 'ΑΠΕΝΕΡΓ/ΣΗ' της διασύνδεσης παύει να είναι πλέον διαθέσιμη
- 🧇 Ακύρωση συναλλαγής
- Επιστροφή (εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη λειτουργικότητα από την epa
- Μενού Προεγκρίσεων (εφόσον υποστηρίζεται από τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης και έχει ενεργοποιηθεί από την epay)
- Άλλες Συναλλαγές (προγράμματα πιστότητας, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη λειτουργικότητα από την epay)

🕸 Κουμπί εξόδου





Πρόσθετες Λειτουργίες Τερματικού ΡΑΧ Α80





ΡΑΧ Α80 Ενέργειες για τη δήλωση βλάβης POS τερματικού στην ΑΑΔΕ

Σε περίπτωση βλάβης του ΦΗΜ ή σε περίπτωση βλάβης στην υποδομή της επιχείρησης ορίζεται η παρακάτω διαδικασία από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα χρήσης του πληκτρολογίου του POS τερματικού για χρονικό διάστημα που ορίζεται από την ΑΑΔΕ.

Ο χρήστης μεταβαίνει στη σελίδα της ΑΑΔΕ και δηλώνει ο ίδιος τη βλάβη (ανάλογα αν πρόκειται για **Βλάβη ΦΗΜ ή Βλάβη Υποδομής**, για το συγκεκριμένο POS τερματικό).

Στο POS:

- 1. Επιλέξτε «**ΑΑΔΕ ΜΕΝΟΥ**» στην κύρια οθόνη του POS τερματικού
- 2. Επιλέξτε «Δήλωση Βλάβης»

Μετά την επιλογή του χρήστη, το POS τερματικό θα επικοινωνήσει με την ΑΑΔΕ, προκειμένου να ενημερωθεί για τον τύπο της βλάβης, και θα ξεκλειδώσει το πληκτρολόγιο του POS τερματικού επιτρέποντας τη χειροκίνητη εκτέλεση χρεωστικών συναλλαγών για το χρονικό διάστημα που έχει προηγουμένως ορισθεί από την ΑΑΔΕ. Στην αρχική οθόνη του τερματικού θα εμφανιστούν τα εικονίδια:

- 🕸 της Πώλησης
- στο 'Μενού Προεγκρίσεων', θα εμφανισθεί η επιλογή 'Ολοκλήρωση Προέγκρισης' (εφόσον υποστηρίζεται από τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης και έχει ενεργοποιηθεί από την epay)
- στο μενού Άλλες Συναλλαγές θα εμφανισθεί η επιλογή MAIL ORDER (εφόσον υποστηρίζεται από τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης και έχει ενεργοποιηθεί από την epay)



ΡΑΧ Α80 Ενέργειες για τη δήλωση βλάβης POS τερματικού στην ΑΑΔΕ

Προσοχή!

Στην περίπτωση Δήλωσης Βλάβης Υποδομής (αλλά λειτουργικού ΦΗΜ), σε κάθε χειροκίνητη εκτέλεση συναλλαγών ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να εισάγει τον αριθμό της απόδειξης (Ημερήσιο ή Γενικός Α/Α αποδείξεων) που εκδίδει ο ΦΗΜ. Μετά την εισαγωγή του αριθμού της απόδειξης, θα προχωράει η διαδικασία της έγκρισης.

Αν εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος η βλάβη έχει αποκατασταθεί:

- ο χρήστης μεταβαίνει στη σελίδα της ΑΑΔΕ και δηλώνει ο ίδιος την αποκατάσταση της βλάβης
- ο ΦΗΜ πρέπει να επικοινωνήσει με το POS τερματικό
- το POS τερματικό θα επανέλθει σε λειτουργία με κλειδωμένο πληκτρολόγιο

Αν παρέλθει το ως άνω χρονικό διάστημα και η βλάβη εξακολουθεί να υφίσταται (είτε δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία του ΦΗΜ είτε παραμένει η βλάβη στην υποδομή της επιχείρησης)

- το POS τερματικό θα επανέλθει σε λειτουργία με κλειδωμένο πληκτρολόγιο
- ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα εκ νέου υποβολής αιτήματος βλάβης



Στην περίπτωση όπου δεν έχει προηγηθεί δήλωση βλάβης ΦΗΜ ή δήλωση βλάβης υποδομής στην ΑΑΔΕ ή η ισχύς της δηλώσεως προσωρινής βλάβης έχει παρέλθει, το τερματικό θα παραμένει με κλειδωμένο πληκτρολόγιο.



PAX A80 Επαναφορά Master-Key

Η επιλογή χρησιμοποιείται μόνο αν απαιτηθεί νέα επικοινωνία του τερματικού POS με την ΑΑΔΕ προκειμένου να ληφθεί εκ νέου το 'κλειδί' επικοινωνίας του συγκεκριμένου τερματικού POS με τον συγκεκριμένο ΦΗΜ.

- Επιλέξτε «ΑΑΔΕ ΜΕΝΟΥ» στην κύρια οθόνη του τερματικού
- 2. Επιλέξτε «Επαναφορά Master-Key»

Αρνητική είναι επίσης η απάντηση στην περίπτωση όπου το master key δεν αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο POS τερματικό.





ΡΑΧ Α80 Παράρτημα Α Ρύθμιση Λειτουργίας με Static IP

A. Αλλαγή λειτουργίας POS από DHCP σε Static:

A1. Στον router:

Κάνετε login σαν administrator και καθορίστε ένα range τιμών για static IP. Επιλέξτε μια τιμή από το range προκειμένου αυτή να αποδοθεί στη συνέχεια στο POS (πληροφορίες στο <u>https://www.aade.gr/diasyndesi-pos-tameiakon-</u> <u>systimaton/plirofories-gia-logistes-acquirers-nsps</u> ενότητα Όδηγοί ρύθμισης ROUTER')

Α2. Στο POS:

- i. Πατήστε στην επιλογή «**Update Mode**» και συγκεκριμένα στο λεκτικό **AUTO**
- ii. Στο μενού "*Please select Update Mode*" που εμφανίζεται, επιλέξτε **MANUAL**
- iii. Επιβεβαιώστε την επιλογή **«Your Selected Update Mode is: MANUAL»** πατώντας **OK**

(*) Η επιλογή DHCP θα είναι πλέον ενεργοποιημένη (υπάρχει ένας πράσινος κύκλος δεξιά της επιλογής).

- iv. Πατήστε στην επιλογή «DHCP» και συγκεκριμένα στον «πράσινο κύκλο»
- ν. Εμφανίζεται το μενού "Ρυθμίσεις Δικτύου"
- vi. Επιβεβαιώστε ότι εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές/τιμές:
 - a. Update Mode=MANUAL
 - b. DHCP=Ανενεργό (ο κύκλος είναι λευκός)
 - c. Local IP=0.0.0.0
 - d. Subnet Mask=0.0.0.0
 - e. Gateway=0.0.0.0
 - f. Primary DNS=8.8.8.8
 - g. Secondary DNS=0.0.0.0
- vii. Καταχωρήστε τις επιθυμητές τιμές στις επιλογές (Local IP, Subnet Mask, Gateway, Primary DNS, Secondary DNS) που έχουν δοθεί από τον τεχνικό ή τον πάροχό σας. Για να γίνει αυτό:
 - a. πατήστε στην αντίστοιχη υπο-επιλογή
 - b. χρησιμοποιήστε το backspace (Χ) για να διαγραφεί η υφιστάμενη τιμή
 - c. καταχωρήστε τις επιθυμητές τιμές χρησιμοποιώντας και τις ενδιάμεσες τελείες
- viii. Πατήστε το πλήκτρο επιστροφής στο κάτω μέρος της οθόνης (βελάκι στα αριστερά) δύο φορές για να επιστρέψετε στο **'Βασικό menu'** του τερματικού
- ix. Πιέστε το βελάκι (>) άνω αριστερά της οθόνης για να μεταβείτε στις
 'Βασικές Επιλογές' του τερματικού



Euronet Merchant Services Ίδρυμα Πληρωμών Μονοπρόσωπη Α.Ε. Σαχτούρη 1 & Λεωφόρος Ποσειδώνος, 176 74 Καλλιθέα, Αθήνα Αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει του ν. 4537/2018

Τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης & τεχνικής υποστήριξης επιχειρήσεων της epay 24/7

+30 210 38 98 954

Euronet Merchant Services Greece